# 目錄

說明	2
外觀	2
電源	3
重新設定	4
鍵盤	4
輸入法	6
顯示屏	7
主目錄	7
辭典	8
使用者字典	10
語法	12
會話手冊	12
不規則動詞	12
常用成語	13
電話	13
排程	14
小算盤	15
公制轉換	15
貨幣轉換	15
HANGMAN 拼字遊戲	16
世界時間	16
本地時間	17
PC 通訊	17
設定	18
个面語言	18
	19
進階搜尋	19
按鍵音	19
。 設定當地時間	19
日期格式	19
時間格式	20
排程警告	20
每日警告	20
記憶體檢查	20
<sup>6</sup> 約刪除	20
之下[103]~· 設定密碼	20
安全模式	21
2、二/2、 設定對比	21
語音選項	21
〒−~ ハー 設行 暦 末 時間	22

# 說明

恭喜你購得 Partner<sup>®</sup> ECS430T! 此產品為爾達高語言學家、工程師、程 式編寫員共同努力的成果,亦標誌著新一代最高效能的綜合教育工 具面世。

Partner<sup>®</sup> ECS430T 的特點:

- ◆ 主要詞彙(英漢、英西、西漢雙向辭典) 達 650,000 個包括醫學、 科技、法律、商業用語,以及俗語、成語、常用詞句。
- ◆ 電子英文語法書
- ◆ 精選最常用美式成語
- ◆ 英文不規則動詞
- ◆ 12 項不同主題常用英語會話手冊
- ◆ 進階英語及西班牙語語法重現
- ◆ 收錄新詞功能
- ◆ 即時反向翻譯
- ◆ 搜尋功能
- ◆ 六種中文輸入法
- ◆ 獲獎的 Vector Ultima<sup>™</sup> 三語拼字檢查系統
- ◆ 128Kb 英/中/西個人記事簿,用作排程,記錄電話,並具有搜尋 功能
- ◆ 本地及世界時間
- ◆ 高速傳送|接收個人電腦資料
- ◆ 三語介面
- ◆ 資料保護系統
- ◆ 俚語鎖定功能
- ◆ 外置能源插孔可使用交流電運作
- ✓ 由於製造商不斷努力,以確保 Partner<sup>®</sup> 產品有最佳品質及效能, 你購買的有部份特點,可能與本說明書的描述略有出入。

### 外觀

ECS430T之外觀功能顯示如下:



# 電源

ECS430T以兩枚 AAA (LR03) 電池作為電源

電池轉弱時,螢幕會顯示警告訊息。

電力不足時,發音功能及傳訊管道會暫停運作,以避免過度流失電 池內能源,及引致隨機存取儲存器(RAM)內數據流失的風險。

要令設備重新正常運作,及避免使用者的數據流失,應盡快更換全組電池。請勿同時使用新舊電池。

如何更換電池

- 確定電源已關上。按開/關鍵關機。.
- ✓ 切勿在關機前取出電池,此舉可對機件造成嚴重損壞。若關機 有困難,按鍵盤右方(字母○上方)的系統重新設定鍵,重新設定 系統。
- 將電池蓋向外推出。
- 取出用完的電池,並換上新的。
- ✓ 換電時,你有2分鐘時間裝上新電池,而不會有任何隨機存取儲存器(RAM)內資料流失的風險。切勿超出兩分鐘的時限! 製造商或經銷商均無須負上任何使用者損失資料的責任。
- 確定依照匣內正負兩極 (+-) 標誌放入電池。
- 推入電池蓋裝回機上,並確保位置正確。
- ✓ ECS430T 設的有外置接駁電源插孔。
- ✓ 使用不適當外置電源可引致故障及保養失效。使用之交流/直流 電整流器(火牛)應供應 6V (伏特)及最低 300mA(毫安)直流電。
- ✓ 與個人電腦進行互相傳訊消耗較大量電力,故在此類運作其間, 應經常使用外置電源供應。

# 重新設定

重新設定程序於下列情況下啓動:

- □ 當 ECS430T 首次開機時;
- 當取出電池時 (例如更換電池);
- 使用系統重新設定鍵,重新設定系統。
- ✓ 系統重新設定鍵位於鍵盤右方(字母 O 上方),可使用任何尖細物
   件如萬字夾接觸。切勿使用針或釘作此用途,以免損壞設備。

 若看見 重新設定系統?(y/n),按N鍵放棄重新設定系統及模式。
 系統已重新設定!訊息顯示系統重新設定已完成,一切返回出廠時之 原來設定。

接著會看見 删除全部資料?的訊息。按N鍵以保存你的資料。

## 鍵盤

標準美式 QWERTY 鍵盤, 結合中文及西班牙文的標準設計。

#### Partner<sup>®</sup> ECS430T

要輸入西班牙文附加符號 (藍色並置於鍵之左上方),按 ALT+所要輸入符號鍵。<sup>1</sup>

要以大階輸入此類符號,按 SHIFT+ ALT+所要輸入符號鍵。

✓ 與個人電腦有別,按下一鍵時無須按著前一鍵(如 SHIFT),按一次後釋放便可。

選取語言輸入模式以決定螢幕使用哪國文字。語言模式可按 ⇔ 鍵 鎖定。 ENG, SPA 或 CHI 會按次序顯示於右上角。

功能快速鍵

開機或關機
重新設定系統
啓動拼字檢查

(SHIFT+ ▼ 或 ▲ )

其他快速鍵及開啓鍵上方記號是表示功能(按 SHIFT+ 快速鍵).

操控及編輯鍵

←, →	移動游標 / 選取 / 瀏覽主目錄
₩, ♠	選取/顯示上或下列/瀏覽主目錄/轉換值
	使用 🕈 轉換插入和改寫模式。
▼,▲	顯示上或下頁
ENTER	執行
SPACE	輸入空格
ESC	關閉使用中視窗/取消/返回前一頁
ALT	輸入鍵上方符號 <sup>2</sup>
SHIFT	鍵入大寫
←BS	刪除游標左方字元
$\Leftrightarrow$	轉換語言或翻譯方向
SHIFT+ <b>∱</b>	開啓附加符號3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>這裡的鍵 1+鍵 2表示使用的組合鍵 - 先按鍵 1,釋放,然後按鍵 2,釋放。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 按 ALT+ 相應鍵來輸入鍵之左上方,小階的藍色西班牙字母。要取 得大階字母,按 SHIFT+ALT+ 相應鍵。

SHIFT+ <b>↓</b>	開啓紀錄進行編輯
SHIFT+BS	刪除紀錄
SAY	主要字詞或用語發音 (英文或西班牙文)
SHIFT+SAY	翻譯發音 (英文或西班牙文)
A, P	指明上午(AM)或下午(PM)(當設定12小時模式)

### 輸入法

ECS430T 提供六種中文輸入法: 倉頡、簡易、拼音、廣東、筆畫和 部首。 倉頡爲最初設定。於中文顯示下,可選擇想使用之輸入法。

• 按 SHIFT+ ←, 再移動選取想使用之輸入法, 然後按 Enter。

代表已選取輸入法的符號會顯示於螢幕左下角。

#### 倉頡

此輸入法以字元的組成部份輸入中文字。

- 從鍵盤鍵入最多五個字母(部份)。
- 輸入全部所需部份後按 ENTER (或 SPACE)。

所須字元便會顯示。若輸入碼組合錯誤,會顯示無法查找的訊息。

- ✓ 注意在某些情況下,你須從螢幕底顯示的選擇列中,選取所需字元。可選擇字元可多於一列。
- 使用 ←, →, ↓, ↑ 選取所需字元<sup>4</sup>。
- 按 ENTER。

#### 簡易

此輸入法運用與倉頡相同的原理,但只限鍵入兩個部份。

#### 拼音

此輸入法以字詞的國語讀來輸入字元。

- 使用拉丁字母鍵入一個音節。
- 用數字鍵(從1至5)指示聲調。

便會從可選擇字元中收窄搜尋範圍。

#### 廣東

此輸入法利用字詞的廣東話讀音來鍵入字元。

- 用拉丁字母鍵入音節。
- <sup>3</sup>(在西班牙文模式時)按▼,▲ 在三至四列符號之間移動。按相應的 數字鍵來輸入所需符號。

4你亦可以按該字底下的數字以選取該字。

用數字鍵(從1至6)指示聲調。

便會從可選擇字元中收窄搜尋範圍。

#### 筆畫

- 從數字鍵盤中輸入所需字元的筆畫數目。
- 使用 ←, →, ↓, ↑ 選取所需字元。
- 部首
- 從數字鍵盤中輸入所需字元部首的筆畫數目。
- 使用 ←, →, ↓, ↑ 選取所需部首。
- 按ENTER.
- 從數字鍵盤中輸入所需字元其餘的筆畫數目。
- 按ENTER.
- 使用 ←, →, ↓, ↑ 選取所需字元。.

## 顯示屏

Partner<sup>®</sup> ECS430T 採用(160x64 像素)高解像屏幕。 指示欄位於螢幕上方,並顯示以下指示:

- EDIT 現時記錄在修改模式下開啓
- SHIFT 已按 SHIFT 鍵
- INS 已選插入模式
- **電力不足**
- **└**▲ **⊷○** 已鎖機
- 已設定警告
- ▼▲ 顯示上下可供查詢的資料或另一頁(有更多文字)
- ▲▶ 顯示左右可供查詢的資料

# 主目錄

ECS430T 主目錄由 16 功能圖像組成,視覺上提供從入辭典各部份的途徑。

- 要顯示主目錄,開機或關閉正運作功能。
- 用 ♥,↑ 或 €, →作圖像間移動。

辭典

要開啓,選定圖像的部份,按ENTER。
 主目錄顯示的圖像代表下列功能:



小算盤



## 辭典

*辭典*功能包括英漢、英西及西漢相向辭典,各收錄超過200,000個字詞。

- 進入辭典功能
- ✓ 系統重新設定後,英漢辭典為最初設定。

   <u>
   査閱記錄
   </u>
- 要查閱一個字詞的翻譯,從鍵盤輸入字詞。



- 若進階搜尋模式開啓時,最接近你所輸入的字會顯示在輸入列之下。按 ENTER 便翻譯該字。
- ✓ 若關閉進階搜尋模式,翻查的速度會較快(見第19頁).



使用:

- ♥,↑ 顯示各個翻譯
- ▲, ▼ 轉移到上/下一個記錄

按 ESC 或任何一個字母回到輸入列,再在同一辭典杳閱另一個 字詞。

你可以按⇔轉換翻譯的方向。

按 SHIFT+DICT 快速鍵 以轉換英漢西各辭典。

詞類及性別標示

中心字詞的翻譯依照詞類的字母順序排列。

A-形容詞	<b>ID</b> -成語	PHR – 片詞
ABBR – 縮略	INTRJ – 感嘆詞	PREF – 前綴
ADV – 副詞	N-名詞	PREP – 前置詞
ART – 冠詞	NPR-專有名詞	PRON - 代名詞
AUX – 助動詞	NUM – 數詞	SUFF – 後綴
CONJ-連接詞	PART- 詞綴	V-動詞

西班牙字詞列明性別及數量標示。

F-陰性	MF – 陽性或陰性	MPL-陽性複數
FN-陰性或中性	MFPL-陽性或陰性 複動	N-中性
FPL-陰性複數	MN-陽性或中性	NPL – 中性複數
M-陽性		PL – 複數

M-陽性

即時反向翻譯

為方便使用,ECS430T提供所有*辭典*內的字句即時反向翻譯。

按 ←, → 選擇反向翻譯的字句。



按 ENTER 可獲得其即時反向翻譯。 你可連續反向翻譯,最多四項字句(而無須關閉任何視窗).若超出限 額,最新翻譯的訊息會顯示於螢幕上。 使用:

- ESC 關閉反向翻譯的視窗<sup>5</sup>
- SHIFT+DICT 或任何字母鍵反回輸入列

Vector Ultima™拼字檢查

當你不肯定字詞的拼法時, Vector Ultima™ 三語拼字檢查會協助你。

- 依照你聽到的讀音鍵入字詞。例如:將"fall"當為"foll"。
- 按 SHIFT+SPELLER (按 SHIFT 再按<sup>▲</sup> 或<sup>▼</sup>),便會顯示出建議的相關字。
- 選擇所要的字詞,然後按 ENTER。
- ✓ 若拼字檢查器不能建議其他字詞,會出現沒有變換的訊息。
  - 字句讀音

文轉聲技術提供任何英文和西班牙文字詞或用語的讀音。

● 顯示記錄

使用:

- SAY 聆聽英文或西班牙文中心字詞的讀音。
- SHIFT+SAY 聆聽所有顯示的英文或西班牙文翻譯的讀音。
- 你亦可聆聽任何在記錄中,所選英文或西班牙文字詞或用語,只須 使用←,→選擇,再按 SAY。
- ✓ 本機能讀出任何文字,並不限於辭典收錄的字詞。只須於有關辭 典輸入列鍵入字詞或用語,再按 SAY 聆聽其讀音。

# 使用者字典

ECS430T 可讓你建立自己的詞彙庫。

• 進入使用者字典功能,並選擇其中一本使用者字典。

### 記錄

記錄包括一個字詞或詞句、其翻譯及其詞類。它亦以數字指示該記錄的編號及全部記錄的總數。

<sup>5</sup> 視窗會以相反次序關閉。



建立新記錄

- 進入記錄表後,按ENTER 開啓新記錄單元。
- ✔ 若字典未有任何記錄,新記錄單元會自動開啓。
- 鍵入字詞或詞句,按ENTER。



● 鍵入翻譯,用⇔來設定譯文的語言。



- 再按 ENTER。
- 用 ♥, ↑顯示各詞類,選擇適當的縮寫,按 ENTER.。



記錄存檔後,你會返回記錄表。

找尋記錄

找尋記錄有兩個途徑:

I. 在記錄表,你可先鍵入己儲存記錄的中心字詞。 使用:

- BS 刪除已鍵入字詞
- ⇔轉換英西中不同的輸入模式
- Ⅱ.記錄依照中心字的字母順序排列。可使用▼或▲顯示上或下一記錄。

# 語法

ECS430T載有為非以英語為母語人士而設的英文語法。

- ✓ 語法只有英文版。
- 進入語法部份。

語法載有三層階級式目錄,你可從目錄連續選取標題,便能到達第 三層目錄。

# 會話手冊

本會話手冊收錄超過 1,100 個英文用語及其翻譯。手冊共分為 12 個 會話題目:

日常會話	買東西	交通
旅行	遊覽	健康
旅館	通訊	美容院
在飯館	在銀行	報警
	17	

大部份題目包括數個分題。

• 進入會話手冊功能。



• 選擇題目,按ENTER 看分題。

# 不規則動詞

所有常用英文不規則動詞,依照字母順序儲存於不規則動詞功能。

- 進入不規則動詞功能。
- 鍵入所要動詞的首字母,瀏覽記錄找出該動詞。



• 用⇔轉換中文或西班牙文翻譯。

# 常用成語

超過200個通用美式成語及其相應成語或翻譯收錄於常用成語部份。

- 進入常用成語部份。
- 鍵入所要成語的首字母,瀏覽記錄找出該成語。

		<b>take advantage of</b> 利用優勢
•	用⇔轉換	中文或西班牙文翻譯。

# 電話

在這部份,你可以用英文、西班牙文或中文儲存人名、電話和傳真 號碼,以及郵寄和電郵地址。

• 進入電話部份,你可見到以人名排列的現存電話記錄表。

![](_page_12_Figure_10.jpeg)

建立記錄

- 進入記錄表後,按ENTER開啓新記錄單元。若字典未有任何記錄,新記錄單元會自動開啓。
- 開始填寫姓名頁。
- 按 ENTER 開啓下頁。
- ✓ 必須完成填寫姓名頁才可繼續填寫後頁。

#### 找尋記錄

找尋記錄有兩個途徑:

I. 在記錄表,你可先鍵入己儲存記錄的姓名。 使用:

- BS 删除已鍵入字
- ⇔轉換英西中不同的輸入模式

Ⅱ.記錄依照姓名的字母順序排列。可使用▼或▲顯示上或下一記錄。

### 排程

你可使用排程功能有效地管理時間。

• 進入*排程*功能,現存記錄會開啓。 記錄依照日期時間排列。

![](_page_13_Figure_6.jpeg)

建立記錄

 進入記錄表後,按ENTER開啓新記錄單元。若未有任何記錄, 新記錄單元會自動開啓。

![](_page_13_Figure_9.jpeg)

記錄首頁資料包括日期、時間及響鬧提示。第二頁 - 內容 - 包括事件的資料。

日期和時間列明排程警告
啓動的時間。 提示列明排程警告發出的時段。

- 設定日期和時間,並列明排程警告發出的時段。
- 按 ENTER 開啓 内容頁。
- 按 ENTER 儲存記錄。
- ✓ 排程記憶體可記錄多至 50 個記錄。50 個記錄滿額後,會出現記 億體不足的訊息。

找尋記錄

記錄依照日期、時間順序排列。可使用▼或▲顯示上或下一記錄。

提示及排程警告 在開啓狀態,提示會於所設定時間發出"咇咇"的響聲,直至發出排 程警告。 新記錄的提示會設定為關閉。提示時間分別於每個個別記錄中調校。

- ✓ 提示及排程警告於關機後仍會發出響聲。
- ✓ 若提示及每日警告設定在相同日期及時間,只會顯示提示因 它有較高優先次序。

相應的排程會在此時顯示於翻閱模式。

按任何鍵停止排程警告或提示響聲。

你可修改記錄及設定提示為另一較後時間。關閉排程提示的視窗便 會回到響鬧前使用的部份(如*辭典*)。

# 小算盤

• 進入小算盤功能。

從鍵盤輸入數字及進行運算時,無須在小算盤模式下按 SHIFT 鍵。 一切與普通小型計算機的應用無異。

### 公制轉換

使用 ECS430T,你可輕易將英美制的量度單位與歐洲通用公制互相轉換,亦可於其中一個公制內轉換。

- 進入公制轉換功能。
- 按 ♥,↑選擇分支,按 ENTER。
- 輸入數值
- ✓ 在分支內可有超過4種量度單位。

### 貨幣轉換

貨幣轉換功能讓你能即時計算設定的九種及三種使用者介定的貨幣 轉換值。

• 進入貨幣轉換功能。

設定匯率

- 選擇 設定匯率分支設定貨幣名稱及匯率。
- 選擇一種貨幣,按ENTER.。
- ✓ 你可以設定或更改任何一種列出貨幣的名稱,新貨幣可加在???
   的位置。

#### Partner<sup>®</sup> ECS430T

- 更改/設定貨幣名稱,按ENTER開啓下一視窗。
- 指明相對於基本貨幣的匯率(其匯率必須等於1)。
- ✔ 所有貨幣的預設匯率均為1。
- 按 ENTER 儲存修改。

轉換

- 進入計算分支。
- 選擇貨幣名稱及輸入金額。
   在任何一列鍵入新金額,就會進行換算。

# HANGMAN 拼字遊戲

ECS430T 設有教育性遊戲 Hangman,可改善你的拼字技巧及增加你的個人詞彙。

- 進入 Hangman 功能,選擇遊戲語言,按 ENTER。
- 按⇔選擇譯文語言。選擇語言後,新遊戲會立即開始。
- 用鍵盤輸入字母猜字。

若猜中字母,該字母會顯示於字詞上星號的位置。剩餘機會的次數會顯示於螢幕上。

- 遊戲時,可按 ENTER 顯示謎底的翻譯(會扣除一次機會). 要隱藏 翻譯,按 ESC。
- 按 SAY 可聽到謎底的讀音(扣除機會一次)。
- 遊戲結束後,謎底及其翻譯會出現。
- 按 ESC 回到新遊戲。

# 世界時間

使用世界時間功能,你可看到世界各地現時的時間。

• 進入世界時間功能。

![](_page_15_Picture_22.jpeg)

世界時間螢幕顯示所選國家和城市(預設為中國北京)、日期、星期, 及該城市現時時間。

- 要看其他城市資料,用♥,↑瀏覽字母表單。
- 要看同一國家內其他城市資料,用▼,▲瀏覽字母表單。.
- 另外,你亦可按名稱的首字母,迅速找到想要的城市,用
   ▶,↑瀏覽字母表單。
- 當你找到想要的城市,按 ENTER 儲存修改。下一次進入此功能時,會首先顯示你所選擇的城市。

# 本地時間

進入本地時間功能。
 本地時間螢幕顯示所選國家和城市(預設為美國紐約)、日期、星期,
 及該城市現時時間。你可於設定功能內進行這設定。

# PC 通訊

使用 ECS430T PC 通訊線(可於通訊組件中找到)及 PC 通訊軟件(包括 在標準組件包中的光碟內),你可將你的 ECS430T 和個人電腦連線, 交換資料。此特別功能讓你可在你的個人電腦保存一份*電話、排程 及使用者字典*的副本。

軟件

- 將所提供的光碟放入個人電腦的光碟機。若安裝程式沒有自動啓動,執行在光碟底目錄中的 INSTALL.exe 檔。
- 在個人電腦顯示的目錄中選取 ECS430T PC 通訊。
- 安裝程式後,從2圖像會顯示於系統盤上。
- ✓ 最新版本的軟件及附加字典,可從爾達高網頁 www.ectaco.com下載。

傳送及接收

• 連接 PC 通訊線到機身右邊的 PC 通訊插孔。

- 進入 PC 通訊功能
- 在系統盤內以滑鼠右鍵選取 PC 通訊的圖像。在 PC 通訊程式
   內,選擇適當的傳送模式。
- ✔ 確定選取適當的連接埠。
- ✓ 確定並無其他 PC 通訊程式與 ECS430T PC 通訊同時執行。
- 選取*傳送資料*的傳送模式,按 ENTER。
- 選擇你想傳送的部份,可用空白鍵選取或取消某部份。

![](_page_17_Figure_8.jpeg)

- 按 ENTER 開始傳送。
- ✔ 先在接收器開始傳送資料,然後到傳送器。
- 要接收資料,選擇接收資料模式,按ENTER,傳送開始。
- ✓ 個人電腦和本機開始資料傳送的時間差距不可超過30秒。
- ✓ 注意在接收資料模式,新傳送資料會取代儲存在辭典機有關部份的舊資料。
- ✓ 緊記將你的重要資料備份! 製造商或經銷商均無須負上任何損失 或破壞資料的責任。
- ✔ 資料傳送消耗較大量電力,故非常建議使用外置電源供應。.

### 設定

選取設定功能內適當的選擇,可個人化你的 ECS430T,並確保你的個人紀錄好好保存。

• 進入設定功能。

大多數*設定*功能非常容易調校。若無註明,進入分支,用♥,↑選取。再按 ENTER 確定選擇。

# 介面語言

ECS430T的預設介面語言是英文。

## 俚語鎖定

使用此功能,你可隱藏辭典內的俚語。例如:你可禁止子女進入俚語。但語鎖預設爲開啓。若要關閉俚俗鎖定,輸入密碼 "showslan" 並按 ENTER。

## 進階搜尋

若*進階搜尋*開啓,最接近的字會顯示在輸入列之下。你亦可關閉進 階搜尋模式,以加快查閱及翻譯的速度。進*階搜尋*預設為關閉模式。

# 按鍵音

此功能的設計,在每次按鍵時均產生"咇"的響聲,按鍵音預設為開 啓。

# 設定當地時間

在這分支,你可選擇本地時間功能顯示的城市及調校現時時間。

- ✓ 預設值為 01/01/2002, 00:00 (12:00 AM)、紐約、美國。
- 進入設定當地時間分支。

![](_page_18_Figure_12.jpeg)

- 指定現時日期及時間。
- 按 ENTER 儲存修改,下一個顯示部份會讓你選擇當地城市。

![](_page_18_Figure_15.jpeg)

螢幕會顯示城市和國家及該城市與格林威治時間的差距。 參考17頁學習如何在表單內調校所要的國家或城市。

• 找到所要的城市後,按ENTER儲存修改。

### 日期格式

預設的日-月-年日期格式可更改為月-日-年。

## 時間格式

預設的24-小時(軍用)時間格式可更改為美式12-小時格式。

# 排程警告

在這分支,你可開啓或關閉*排程警告*。若開啓,正如預先設定*排程* 警告會依排程中記錄的日期時間發出"咇咇"的響鬧聲。

# 每日警告

- 進入每日警告分支。
- ✔ 預設值為午夜 00:00 及關閉。
- 使用▼, ▲開啓/關閉響鬧。
- 按 ENTER 儲存修改。

開啓時,每日警告會於設定時間發出訊號。

 按任何鍵中止每日警告的"咇咇"的響鬧聲(否則,響鬧聲會持續 30秒)。

### 記憶體檢查

使用此設定選項,即時檢查可用記憶體狀況。

• 進入記憶體檢查分支,檢查剩餘的可用記憶體。

### 資料刪除

*資料刪除*分支讓你可刪除紀錄,以騰出記憶體,比將紀錄逐項移除 快得多。

## 設定密碼

在沒有設定密碼的情況下(預設),所有 ECS430T 的功能均可使用。 當設定密碼後,下列功能可被鎖定,避免未經許可的使用:

電話	使用者字典	安全模式
排程	資料刪除	設定密碼

#### PC通訊

在鎖定模式時,要提供有效密碼,才可使用以上功能。

• 進入設定密碼分支。

![](_page_20_Picture_2.jpeg)

- 指定一個最多8位的密碼,按ENTER。
- 再鍵入密碼確定,按 ENTER。
- ✓ 時常緊記密碼,若忘記密碼,必須重新設定系統,此舉會導致不可挽回的使用者資料損失。

變更密碼

- 進入設定密碼分支。輸入現時密碼,按ENTER。
- 指定新密碼,按ENTER。
- 再鍵入密碼確定,按ENTER。

解除密碼設定

- 進入設定密碼分支。輸入現時密碼,按ENTER。
- 留空下兩部份,只按 ENTER 兩次。

# 安全模式

安全模式可助你保護個人紀錄及鎖定 PC 通訊功能。

- 進入*安全模式*,按ENTER。
- 在選擇開啓時,資料會被鎖定, 一 標志會顯示在指示列。
- ✓ 建議關機前關閉密碼保護功能。

可於下列提示時,輸入有效密碼取消安全模式:

- 在安全模式中選取關閉選項
- 任何受保護功能開啓時

# 設定對比

預設對比設定可於設定對比分支更改。

• 用←,→更改對比程度。

# 語音選項

調校內置語音合成器的速度和頻率,找出適當的讀音。

用 ENTER 移到*語音頻率和語音速度*棒,並用←, →調校每項的高低。

# 設定睡眠時間

自動關機預設為停止使用後3分鐘。此功能可在某段時間內無人使用後,自動關機以節省電力,令電池更耐用。可調校範圍為1至5分鐘。