SADRŽAJ

UVOD	. 3
Opšti prikaz	. 3
Dovod energije	. 4
Pokretanje sistema	. 5
Tastatura	. 6
Ekran	. 7
Glavni sadržaj	. 7
REČNIK	. 8
KORISNIKOV REČNIK	11
GRAMATIKA	12
SPISAK IZRAZA	12
NEPRAVILNI GLAGOLI	13
UOBIČAJENI IZRAZI	13
TELEFONI	13
RASPORED	14
DIGITRON	15
METRIČKA KONVERZIJA	15
KONVERZIJA VALUTE	16
IGRA REČI – VEŠALA	16
VREME U SVETU	17
LOKALNO VREME	17
KOMUNIKACIJA SA PC-jem	17
PODEŠAVANJE	19
Jezik interfejsa	19
Kompleksna pretraga	19
Isključenje slenga (nestandardnih reči)	19
Zvuk tastera	19
Sat	19
Format datuma	20
Oblik vremena	20
Podsetnik	20
Budilnik	20
Provera memorije	21
Brisanje podataka	21

Podešavanje lozinke	21
Sigurnosni režim	22
Podešavanje kontrasta	22
Opcije govora	22
Podešavanje vremena za isključenje	22

UVOD

Čestitamo na kupovini uređaja Partner[®] ESC400T! On je proizvod zajedničkog zalaganja Ectaco-vih lingvista, inženjera i programera, i predstavlja najnoviju generaciju obrazovnih pomagala vrhunskog kvaliteta.

Partner® ESC400T Vam predstavlja:

- Glavni rečnik (englesko ⇔srpski dvosmerni rečnik) od oko 450,000 reči, uključujući medicinske, tehničke, pravne i poslovne termine, kao i sleng, idiome i opšte izraze.
- Bosanski leksikon
- Elektronsku gramatiku engleskog jezika
- Izbor najpopularnijih američkih idioma
- Engleske nepravilne glagole
- Englesko-srpske izraze 12 tema
- Kompleksnu englesku govornu sintezu
- Funkciju za snimanje novih reči
- Reverzivno prevođenje
- ✤ Dvojezični sistem za proveru pravopisa, dobitnik nagrade Vector Ultima ™
- 128K englesko-srpski lični organizator za planiranje I telefonske brojeve, sa funkcijom pretraživanja.
- Metričku konverziju i konverziju valuta
- Lokalno vreme i vreme širom sveta
- Brzu razmenu podataka sa računarom
- Dvojezičnu platformu
- Sistem za zaštitu podataka
- Blokiranje slenga
- Spoljni priključak za AC operacije
- Obzirom da proizvođač neprekidno nastoji da obezbedi vrhunski kvalitet i rad proizvoda Partner[®], neka svojstva uređaja koji ste kupili, mogu se pomalo razlikovati od njihovog opisa u ovom priručniku.

Opšti prikaz

Opšti prikaz i spoljne karakteristike uređaja Partner[®] ESC400T prikazane su na slici koja sledi:



Dovod energije

ESC400T koristi dve AAA (LR03) baterije.

Kada baterije oslabe, pojaviće se poruka upozorenja. Da bi se izbeglo potpuno pražnjenje baterija a samim tim i gubitak podataka u RAM-u, funkcija *Govor* ce se isključiti kada baterija oslabi. Da bi povratili potpunu funkcionalnost uređaja i izbegli rizik gubitka podataka, zamenite ceo komplet baterija što pre. Ne postavljajte staru i novu bateriju jednu pored druge.

 Ako uključite AC adapter, sve funkcije uređaja će se ponovo uspostaviti u roku od 1 minuta. Preporučujmo da dok koristite govornu funkciju i PC-Link (vezu sa računarom) upotrebljavate spoljni izvor električne energije.

Kako zameniti baterije

- Proverite da li je uređaj isključen. Pritisnite ON/OFF da isključite uređaj.
- Nikad ne menjajte baterije dok je uređaj uključen. To može ozbiljno da ga ošteti. Ako imate problema prilikom isključenja uređaja, pritisnite taster RESET na desnoj strani tastature (iznad tastera O) i resetujte sistem.
- Odstranite poklopac pregrade za baterije izvlačenjem poklopca iz uređaja.
- Uklonite iskorišćene baterije i zamenite ih novim.
- Prilikom zamene baterija, imate 2 minuta za postavljanje novih u uređaj, a da pritom ne izgubite podatke sačuvane u RAM-u. Zamena baterija ne sme da traje duže od dva minuta! Ni proizvođač ni prodavac neće snositi odgovornost za gubitak korisnikovih podataka.
- Obavezno postavite baterije u skladu sa polaritetnim oznakama
- Vratite poklopac za baterije povlačenjem ka uređaju. Obavezno dobro zatvorite poklopac.
- ✓ ESC400T ima utikač za spoljno napajanje.
- Ukoliko kvar uređaja bude izazvan upotrebom neodgovarajućeg spoljnjeg dovoda energije, garancija neće važiti. AC/DC adapter treba da obezbeđuje 6V i minimum 300mA jednosmerne struje.
- Komunikacija sa računarom troši veliku količinu energije. Zbog toga tada uvek koristite spoljni dovod energije.

Pokretanje sistema

Proces za pokretanje sistema je započet

- kad je ESC400T uključen po prvi put;
- kada uklonite baterije (npr. u toku zamene baterija);
- posle resetovanja sistema RESET tasterom.
- Taster RESET se nalazi na desnoj strani tastature (iznad tastera O). Može se aktivirati tankim predmetom, npr. spajalicom. Nikad ne koristite iglu ili špenadlu, jer mogu oštetiti uređaj.
- Ako vidite poruku *Pokrenite sistem?(y/n)*, pritisnite taster N da prekinete pokretanje i podešavanje.
- Videćete poruku Obrišite podatke o korisniku?(y/n). Pritisnite taster N da sačuvate podatke.

Poruka System initialized! znači da je pokretanje sistema završeno i da je, fabrički podešeno stanje ponovo uspostavljeno.

Tastatura

Standardna američka tastatura QWERTY kombinovana je sa standardnom srpskom (latiničnom) tastaturom.

Za unos ostalih slova na tasterima pritisnite ALT+ željeni taster.

Ukoliko želite da ona budu ispisana velikim početnim slovima pritisnite SHIFT + ALT + željeni taster.¹

 Za razliku od kompjuterskih tastatura, nema potrebe da se jedan taster drži (kao npr. SHIFT) dok se pritiska drugi taster. Dovoljno je da se taster pritisne jednom i zatim otpusti.

Ponuđeni skup karaktera zavisi od jezika. Jezici se mogu menjati tasterom ⇔. Znak ENG ili SRP prikazan je u gornjem desnom uglu, zavisno od izbora.

Funkcionalni tasteri – prečice

ON/OFF	Uključite uređaj (ON) / isključite uređaj (OFF)	
RESET	Ponovo pokrenite sistem	
SPELLER (SHIFT+ ▼ or ▲)	Pokrenite proveru pravopisa	
Ostali funkcionalni tasteri pokreću sekcije koje su označene na tasterima		
(pritisnite SHIFT+ funkcionalni ta	ster; npr., SHIFT+DICT).	

Kontrolni tasteri i tasteri za redigovanje

←, → Ψ, ↑	Pomerite kursor / označite / promenite glavni sadržaj označite / pomerajte linije / promenite glavni sadržaj / promenite vrednosti. Koristite ↑ da promenite metodu sa Insert (ubacivanje) na Overwrite (promena podataka).
▼,▲	Pomerajte stranice
ENTER	Izvršiti
	Unesite prazninu
ESC	Zatvorite otvoreni prozor /otkažite/ vratite se na
	pretnodnu stranicu
ALT	Unesite dodatna slova sa tastera
SHIFT	Unesite velikim slovima
←BS	Obrišite oznaku levo od kursora
\Leftrightarrow	Promenite pravac prevoda
SHIFT+ ↑	Otvorite dodatne oznake ²

¹ Taster1+Taster2 ovde i nadalje označava kombinaciju tastera – prvo pritisnite i otpustite Taster1, zatim pritisnite i otpustite Taster2.

SHIFT+ ↓	Otvorite podatak za redigovanje
SHIFT+ ← BS	Obrišite podatak
◀	Izgovorite glavnu reč na engleskom
SHIFT+ ◀	Izgovorite engleski prevod
A, P	Odredite prepodne (AM) ili popodne (PM) (ako je postavljen 12-časovni model)

Ekran

Partner[®] ESC400T ima ekran visoke rezolucije (160x64 piksela). Linija indikatora je na vrhu ekrana i pokazuje sledeće indikatore:

SHIFT	Pritisnut je taster SHIFT
EDIT	Aktuelni podatak je otvoren za redigovanje
INS	Odabrana je metoda za ubacivanje podataka
	Baterija je slaba
O	Uređaj je zaključan
A	Budilnik je uključen
¥A	Vertikalno pomeranje je omogućeno (dobija se više teksta)
<►	Horizontalno pomeranje je omogućeno

Glavni sadržaj

GLAVNI SADRŽAJ ESC400T sastoji se iz 16 funkcionalnih ikona koje vizuelno organizuju pristup sekcijama rečnika.

- Da bi videli GLAVNI SADRŽAJ, uključite uređaj, ili zatvorite trenutno otvorenu sekciju.
- Krećite se između ikona uz pomoć Ψ, \uparrow ili \leftarrow, \rightarrow .
- Da biste otvorili sekciju sa označenom ikonom pritisnite taster ENTER. Ikone prikazane u GLAVNOM SADRŽAJU predstavljaju sledeće sekcije:



Rečnik

Korisnikov rečnik

Gramatika

ð, 3 ¥

Digitron

Metrička konverzija

Konverzija valuta



² Pritisnite 🕆 , 🔶 za navigaciju između tri reda oznaka. Pritisnite odgovarajući brojčani taster za upis željene oznake.



Spisak izraza

Nepravilni glagoli

Uobičajeni izrazi

Telefoni

Raspored



Vešala – Igra reči

Vreme u svetu

Lokalno vreme

Komunikacija sa PC-jem

Podešavanje

REČNIK

Odeljak *Rečnik* uključuje englesko⇔srpski i hrvatski dvosmerni rečnik sa preko 450.000 reči na engleskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom.

- Pritisnite SHIFT+DICT za otvaranje odeljka Rečnik.
- ✓ Kada se sistem pokrene, automatski se dobija englesko-srpski rečnik.
 - Pregled unesenih podataka
- Da bi videli prevod reči, unesite je preko tastature.



- Ako je uključena Kompleksna pretraga, reč koja je u pisanju najsličnija delu reči koji ste uneli, biće prikazana na liniji za unos podataka. Kada vidite željenu reč, pritisnite ENTER za prevod.
- Ako isključite Kompleksnu pretragu, Vaš rad sa Rečnikom biće brži (vidi str. 19).

DICTIONARY [N] LEKSIKON, REČNIK, RJEČNIK [BOS.]

Koristite:

- ↓,↑ za kretanje kroz prevode
- 🔶 , 👻 kretanje između unesenih podataka.
- Pritisnite ESC ili neki drugi taster da se vratite na početak i prevedete neku drugu reč.

Možete promeniti pravac prevođenja pritiskom na taster ⇔.

Vrste reči

Prevodi glavnih reči su dati po azbučnom redu, po govornim celinama.

- A pridev ABBR – skraćenica ADV – prilog ART – član AUX – pomoćni glagol CONJ – veznik
- ID idiom INTRJ – uzvik N – imenica NPR – vlastita imenica NUM – broj PART – rečca

PHR – izraz PREF – prefiks PREP – predlog PRON – zamenica SUFF – sufiks V – glagol

Posle nekih reči i izraza u rečniku su sledeće oznake:AGR. – agronomijaFON. – fonetikaALHEM. – alhemijskiFR. – francuskiAM. – amerikanizamGEOGR. – geografijaANAT.–anatomijaGEOL. – geologija

ANGLO-IND. - angloindijski ANT. - anatomija ANTROP. – antropologija ARAP. – arapski ARHEOL. - arheologija ARHIT. - arhitektura ASTR. – astronomija ASTROL. - astrologija ATLET. – atletika ATOM.FIZ. – atomska fizika AUSTRAL. – australijski AVIJ. – aeronautika BEZBOL – bejzbol BIBL. – biblijski BIOHEM. - biohemija BIOL. – biologija BOS., HRV. - bosanski, hrvatski BOS. – bosanski BOT. – botanika BR. – britanski CRKV. – crkveni DIAL. – dijalekt

GEOM. - geometrija GIMNAST. - gimnastika GLUM. – pozorište GOLF – golf GR. – grčki GRAM. – gramatika GRAĐ. – građevina HEM. – hemija HIDRODINAM. hidrodinamika HIND. – indijski HIRURG. – hirurgija HIST. – istorijski HRV. – hrvatski IND.MITOL. – indijska mitologija IND. – indijski INDIJ.REL. - indijska religija INSTR. – alat ITAL. – italijanski JEVR. – jevrejski JUŽ.AFR. – južno-afrički JUŻ.AM. – južno-američki KANAD. – kanadski

METEOR. – meteorologija MIN. – mineralogija MIT. – mitologija MOR. – nautički MUZ. – muzika NEM. – nemački NOVIN. – vesti ONOMAT. – onomatopeja PEJ. – pejorativan PESN. – pesnički POET. – poetski POL. – politički POZ. – pozorište PRAVN. - pravni PSIH. – psihijatrija RAZG. – kolokvijalni REL. – religija RUDAR. - rudarstvo RUS. – ruski SKAND. – skandinavski SL. – sleng SPORT. – sport TEH. – tehnički TRG. – trgovina TUR. – turski UM. – umetnost UST. – ustaljen / staromodan VET. – veterina

DIPL. – diplomatija	KOMPJUT. – kompjuter	VOJN. – vojni
EGIP. – egipatski	KUV. – kuvanje	VULG. – vulgarni
EKOL. – ekologija	LAT. – latinski	ZOD. – horoskopski
EKON. – ekonomija	LEKSIK. –leksički	ZOOL. – zoologija
EL. – elektronika	LINGV. – lingvistika	ŠAH. – šah
FARM. – farmacija	LIT. – literarni/književni	ŠKOT. – škotski
FIG. – figurativno	LOG. – logika	ŠPAN. – španski
FIL. – filozofija	LOV. – lov	ŠTAMP. – štampanje
FILM. – film	MAT. – matematika	ŽARG. – žargon
FIN. – finansije	MAÐ. – mađarski	ŽEL. – železnica
FIZ. – fizika	MED. – medicina	ŽURNAL. – žurnalistika
FIZIOL. – fiziologija	MEH. – mehanika	

Reverzivno prevođenje

Za Vas, ESC400T nudi Reverzivno prevođenje svih reči i izraza u Rečniku.

Pritisnite ←, → da odaberete reč ili izraz za reverzivni prevod.



Pritisnite ENTER da dobijete reverzivni prevod.

Možete napraviti do 4 prevoda te vrste jedan za drugim (bez zatvaranja prozora). Poruka Poslednji prevod pojavljuje se kada je limit dostignut. Koristite:

- ESC da zatvorite Reverzivni prevod³
- SHIFT+DICT ili bilo koji taster da se vratite na početak.

Provera pravopisa Vector Ultima™

Kada niste sigurni u pravopis, pomoćiće Vam Vector Ultima™ – više-jezična provera pravopisa.

- Unesite reč onako kako je čujete. Na primer, "foll" za "fall".
- Pritisnite SHIFT+SPELLER (SHIFT i bilo koji od tastera ▲, ▼). Spisak ۲ predloženih varijanti se pojavljuje na ekranu.
- Odaberite reč koju želite i pritisnite taster ENTER.
- ✓ Ako Vector Ultima[™] nema alternativa za prevod, pojavljuje se poruka Nema prevoda.

³ Prozori će biti zatvoreni obrnutim redosledom.

Izgovor reči i rečenica

Tehnologija Tekst-u-Govor nudi izgovor svih engleskih reči i izraza.

• Izaberite primer.

Koristite :

- da čujete izgovor glavne reči
- SHIFT+ da čujete izgovor svih ponuđenih prevoda.
- Takođe možete slušati sve unesene reči ili izraze.

Samo izaberite reč ili izraz uz pomoć tastera ←, → i pritisnite ◄ taster.

 Uređaj može da izgovori svaki tekst, ne samo reči iz rečnika. Jednostavno ukucajte reč ili izraz na liniju za unos u odgovarajućem *Rečniku* i pritisnite taster da čujete izgovor.

KORISNIKOV REČNIK

ESC400T Vam omogućuje da napravite sopstveni rečnik.

 Otvorite podsekciju Rečnik korisnika i koristite jedan od korisnikovih rečnika – Engleski ili Srpski.

Zapis

Zapis čini reč ili izraz, njen prevod i klasifikacija prema vrsti reči. Zapis pruža informaciju o broju indeksa datog zapisa kao i o ukupnom broju zabeleženih zapisa.

trend [N] tendencija	
[4/5]	

Unošenje novih zapisa

- Kada ste u listi zapisa, pritisnite ENTER da otvorite ekran za novi zapis.
- ✓ Ako je rečnik prazan, novi ekran se automatski otvara.
- Unesite reč ili izraz. Pritisnite ENTER.



• Unesite prevod(e).

Srpska reč: :endencija	SRP

- Ponovo pritisnite ENTER.
- Izaberite adekvatnu skraćenicu za vrstu reči uz pomoć ♥, ↑. Pritisnite ENTER.

Zapis će biti sačuvan, a Vi ćete se vratiti na listu zapisa.

Pronalaženje zapisa

Zapisi se mogu naći na 3 načina:

- I. Kada je zapis na listi, možete da počnete da kucate glavnu reč u sačuvanim zapisima. Koristite Backspace taster za brisanje reči.
- II. Zapisi su svrstani po azbučnom redu po početnom slovu glavne reči. Kroz listu se možete kretati uz pomoć ▼ ili ▲.
- III. Otvorite glavni rečnik, podesite pravac prevoda, unesite reč iz korisničkog rečnika i pritisnite ENTER.
- Kada je uključen Sigurnosni režim reči iz korisničkog rečnika nisu prikazane u glavnom rečniku.

GRAMATIKA

ESC400T sadrži sekciju engleske *Gramatike*. *Gramatika* je napisana na engleskom jeziku, bez obzira na odabrani jezik platforme.

• Pritisnite SHIFT+GRAM za otvaranje *Gramatike*.

Gramatika ima hijerarhijski meni od tri nivoa. Do trećeg nivoa menija dolazi se konsekutivnim biranjem tema.

SPISAK IZRAZA

Spisak izraza sadrži preko 1,100 izraza iz engleskog i srpskog jezika. Izrazi su podeljeni na 12 tema:

Opšti deo Putovanje Hotel

Kupovina Znamenitosti grada

Komunikacija

Prevoz Zdravlje Kozmetika Zvanje policije

U restoranu

- Svaka tema sadrži nekoliko pod-tema.
- Pritisnite SHIFT+PHRASES da otvorite *Spisak izraza*.

U banci



- Odaberite temu. Pritisnite ENTER da vidite podteme.
- ✓ Pravac prevođenja zavisi od odabranog Jezika interfejsa (vidi str. 19).

NEPRAVILNI GLAGOLI

Svi česti nepravilni engleski glagoli svrstani su, po alfabetskom redu, u sekciji Nepravilni glagoli.

- Pritisnite SHIFT+VERBS da otvorite Nepravilne glagole.
- Unesite početno slovo traženog glagola i pretražite listu.

take; took; taken UZETI

UOBIČAJENI IZRAZI

Sekcija *Uobičajeni izrazi* sadrži preko 200 čestih američkih idioma i njihovih ekvivalenata ili prevoda.

- Pritisnite SHIFT+IDIOMS da otvorite Uobičajene izraze.
- Unesite početno <u>slovo traženog idioma i pretražite listu.</u>

take advantage of ISKORISTITI

TELEFONI

U ovoj sekciji možete čuvati imena, brojeve telefona i telefaksova, kao i poštanske i elektronske adrese na engleskom i srpskom/hrvatskom.

• Pritisnite SHIFT+PHONES da otvorite *Telefone*.

Videćete listu unesenih telefona sortiranih po prezimenu i imenu.



Unos podataka

- Kada se nalazite u listi podataka da biste otvorili ekran za nove podatke, pritisnite ENTER. Ako nema sačuvanih podataka, ekran za nove podatke će biti automatski otvoren prilikom otvaranja liste.
- Ispunite stranicu Ime.
- Da otvorite narednu stranicu, pritisnite ENTER.
- Da se vratite na prethodnu stranicu, pritisnite ESC.
- ✓ Neophodno je da popunite stranicu *Ime* da bi nastavili dalje.

Nalaženje podataka

Podaci se mogu naći na dva načina:

I. Kada ste u listi podataka, možete da počnete da unosite ime sačuvano na listi. Koristite:

- za promenu jezika sa engleskog na srpski.
- II. Podaci su sačuvani po azbučnom redu, prema početnom slovu imena.

Pregledajte listu uz pomoć 🔻 ili 🔺.

RASPORED

Svoje vreme ćete efektno iskoristiti pomoću sekcije Raspored.

• Pritisnite SHIFT+SCHEDULE da otvorite Raspored.

Videćete prvi od postojećih podataka.

Podaci su sortirani po datumu i vremenu.

Datum: 2003/07/08 🗹 🛛	
Vreme: 19:39 ≯10 min.	
Sadržaj:	
Meeting	
[4/5]	

✓ ✓ znak u gornjem desnom uglu znači da se događaj već odigrao.

Unos podataka

 Da biste otvorili ekran za nove podatke, pritisnite ENTER kada ste u listi podataka. Ako nema sačuvanih podataka, ekran za nove podatke će se automatski otvoriti kada otvorite listu. Prva stranica podataka sadrži informacije o *Datumu, Vremenu*, i zvučnom *Podsetniku. Datum* i *vreme* određuju trenutak uključenja alarma za *Raspored*. Podsetnik signalizira vreme do uključenja alarma za Raspored. Druga strana – *Sadržaj*– uključuje informacije o događaju.

- Podesite datum I vreme I odredite vreme kada ce se uključiti alarm za Raspored.
- Pritisnite ENTER da otvorite stranicu Sadržaj i ispunite je.
- Pritisnite ENTER da sačuvate podatke.
- Memorija Rasporeda je ograničena na 50 podataka. Poruka Nema dovoljno memorije se prikazuje kada je lista podataka puna.

Nalaženje podataka

Podaci su sortirani po datumu i vremenu. Koristite 🕆 , 🍝 da pregledate listu podataka.

Podsetnik i alarm Rasporeda

Ako je uključen, *Podsetnik* se povremeno zvučno oglašava do vremena kada ce se *Alarm rasporeda oglasiti. Podsetnik* se automatski isključuje pri unosu novih podataka. Oglašavanje *Podsetnika* se pojedinačno podešava za svaki podatak.

- ✓ Podsetnik i Alarm rasporeda se oglašavaju čak i kada je uređaj isključen.
- Ako su i *Podsetnik* i *Budilnik* podešeni za oglašavanje u isto vreme, oglasiće se *Podsetnik*, jer se smatra važnijim.

Podaci iz Rasporeda pojaviće se na ekranu u isto vreme.

• Pritisnite bilo koji taster da prekinete oglašavanje *Rasporeda* ili *Podsetnika*. Možete da promenite podatke i podesite podsetnik za neko drugo vreme. Zatvaranje *Rasporeda* Vas vraća u sekciju (npr. rečnik), u kojoj ste bili pre oglašavanja alarma.

DIGITRON

• Pritisnite SHIFT+CALC da otvorite odeljak Digitron.

Kada unosite brojeve i operacije sa tastature, ne morate da pritisnete SHIFT dok ste u sekciji *Digitron.* Koristite ovu aplikaciju kao i običan džepni digitron.

METRIČKA KONVERZIJA

Uz pomoć ESC400T-a možete lako konvertovati mere britansko-američkog sistema u evropski sistem i obrnuto, kao i vršiti konverzije unutar sistema.

- Otvorite sekciju Metrička konverzija.
- Izaberite podsekciju uz pomoć Ψ , \clubsuit . Pritisnite ENTER.

- Unesite vrednost.
- ✓ Ova podsekcija može sadržati vise od 4 jedinica mere.

KONVERZIJA VALUTE

Funkcija Konverzija valute Vam omogućava da odmah vršite konverzije između 9 već određenih valuta i 3 koje sami definišete.

• Otvorite odeljak Konverzija valute.

Podešavanje i provera kursa

- Odaberite *Podesite kurs* pod-sekciju da bi naveli nazive valuta i kurs.
- Odaberite valutu. Pritisnite ENTER.
- Možete specifikovati ili promeniti nazive ponuđenih valuta. Umesto njih, možete dodati nove valute.
- Promenite/odredite naziv valute. Pritisnite ENTER da otvorite naredni prozor.
- Odredite kurs u odnosu na osnovnu valutu (čiji kurs treba da iznosi 1).
- ✓ Automatski kurs za sve valute je 1.
- Pritisnite ENTER da sačuvate izmene.

Konverzija

- Otvorite podsekciju *Računanje*.
- Odaberite valutu i unesite iznos. Dok vi ukucavate novi iznos, vrši se konverzija.

IGRA REČI – VEŠALA

ESC400T vam nudi i učenje kroz igru s rečima – Vešala, uz koju možete da poboljšate pravopis i proširite rečnik.

- Pritisnite SHIFT+GAME da otvorite Vešala.
- Izaberite jezik za igru. Pritisnite ENTER.
- Izaberite željeni jezik pritiskom na ⇔.

Čim odaberete jezik, počinje nova igra.

• Pokušajte da pogodite slova iz zadate reči, upisujući ih preko tastature. Ako je slovo tačno, ono će se pojaviti u reči umesto zvezdice. Broj pokazuje koliko imate preostalih pokušaja.

- Dok igrate, pritisnite ENTER za prevod skrivene reči (što se računa kao jedan pokušaj). Da sakrijete prevod, pritisnite ESC.
- Pritisnite taster da čujete skrivenu englesku reč (računa se kao jedan pokušaj)

- Kad se igra završi, skrivena reč i njen prevod će biti prikazani.
- Pritisnite ESC da započnete novu igru.

VREME U SVETU

U sekciji Vreme u svetu, možete saznati vreme u gradovima širom sveta.

• Otvorite odeljak Vreme u svetu.

```
Vreme u svetu
Njujork
SAD
2003/07/08, Uto
14:42:33
```

Ekran *Vreme u svetu* pokazuje naziv odabranog grada i zemlje (primer: Njujork, SAD), datum, dan u nedelji i tačno vreme u tom gradu.

- Da bi dobili informaciju o nekom drugom gradu, pregledajte azbučnu listu uz pomoć strelica ♥,↑.
- Da bi videli informaciju o nekom drugom gradu iz iste zemlje, pregledajte azbučnu listu pomoću ▼, ▲.
- Takođe, možete brzo pronaći željeni grad pritiskom na početno slovo naziva i pregledanjem liste uz pomoć ♥,↑.
- Kada pronađete željeni grad, pritisnite ENTER da sačuvate izmene. Naredni put kada budete u ovoj sekciji, prvo će biti prikazan grad koji ste izabrali.

LOKALNO VREME

• Pritisnite SHIFT+TIME da udete u sekciju Lokalnog vremena.

Ekran *Lokalnog vremena* prikazuje naziv odabranog grada i zemlje (upisani primer je: London, Velika Britanija), datum, dan u nedelji, i tačno vreme u tom gradu. Ove podatke možete uneti u sekciji *Podešavanje*.

KOMUNIKACIJA SA PC-jem

Uz pomoć kabla *ESC400T PC-Link* (koji se dobija posebno, kao deo komunikacionog paketa) i PC-Link programa (koji se nalazi na CD ROM-u iz standardnog paketa), možete razmenjivati podatke između ESC400T-a i vašeg računara. Ova opcija vam omogućava rezervnu kopiju podataka iz *Telefona, Rasporeda* i *Korisničkog rečnika* u Vašem računaru. Program

- Postavite dobijeni CD u CD-ROM drajv računara. Ako se program za učitavanje ne uključi automatski, unesite fajl INSTALL.exe iz osnovnog kataloga CD-a.
- Iz menija na monitoru računara, izaberite ESC400T PC-Link.
- Kad se program učita, pokrenite ga preko Start/Programs/Ectaco. Ikona će se pojaviti u Sistemskoj koloni.
- Najnovija verzija PC-Link programa i dodatni rečnici mogu biti učitani sa Ectaco-ve Web prezentacije: www.ectaco.com.

Slanje i primanje

- Spojite kabl PC-Link sa PC-Link utikačem koji se nalazi na desnoj ivici uređaja.
- Pritisnite SHIFT+PC-LINK za ulaz u sektor Komunikacija sa računarom.
- Desnim klikom pritisnite na *PC-Link* ikonu u Sistemskoj koloni. U *PC-Link* programu izaberite odgovarajuću metodu za prenos podataka.
- ✓ Obavezno izaberite odgovarajući COM port.
- ✓ Ni jedan drugi *PC-Link* program ne sme biti otvoren istovremeno sa *ESC400T PC-Link-*om.
- Izaberite metodu prenosa Pošalji podatke. Pritisnite ENTER.
- Izaberite sekciju/sekcije koje želite da pošaljete. Koristite taster SPACE za izbor sekcija.



- Pritisnite ENTER da započnete prenos.
- Započnite prenos podataka najpre na uređaju za primanje, zatim na uređaju za slanje.
- Za prijem podataka, izaberite metod prenosa *Primi podatke*. Pritisnite ENTER, i prenos će početi.
- Vremenski raspon između pokretanja prenosa podataka na računaru i uređaju ne sme trajati duže od 30 sekundi.
- Upamtite da u metodi *Primi podatke*, tek preneseni podaci će zameniti sve stare sačuvane informacije u datim sekcijama uređaja. Ukoliko dođe do prenosa praznih sekcija, svi podaci u datim sekcijama *ESC400T*-a će biti obrisani.

- ✓ **Uvek napravite bekap (rezervnu kopiju) važnih podataka!** Ni proizvođač ni prodavci ne preuzimaju odgovornost za izgubljene ili oštećene podatke.
- Preporučuje se korišćenje spoljnjeg dovoda struje pri upotrebi PC-Link funkcije.

PODEŠAVANJE

Podesite Vas ESC400T prema sopstvenim potrebama biranjem opcija iz sekcije *Podešavanje.*

• Pritisnite SHIFT+SETUP za iniciranje Podešavanja

Većina opcija *Podešavanja* se veoma lako postavlja. Ako nije drugačije naznačeno, ubacite podsekciju i izaberite željenu opciju uz pomoć Ψ , \clubsuit . Onda pritisnite ENTER da potvrdite izbor.

Jezik interfejsa

Jezik interfejsa ESC400T je engleski. Jezik interfejsa se može menjati između engleskog i srpskog.

Kompleksna pretraga

Ako je *Kompleksna pretraga* uključena, glavna reč najsličnija u pisanju delu reči koji ste do tog trenutka uneli, biće prikazana ispod linije za unos podataka. Ako isključite *Kompleksnu pretragu* brže ćete rukovati rečnikom. *Kompleksna pretraga* se ne uključuje automatski pri startovanju uređaja.

Isključenje slenga (nestandardnih reči)

Ovom opcijom možete sakriti sleng reči ili izraze koji se nalaze u rečniku. Tako, na primer, možete sprečiti decu da uče sleng. Opcija *Isključenje slenga* je automatski uključena. Za uključenje slenga, upišite lozinku **showslan** i pritisnite ENTER.

Zvuk tastera

Svako pritiskanje tastera proizvodi "bip" zvuk. Ova funkcija je automatski uključena.

Sat

U ovoj podsekciji možete odabrati grad koji ce se pojavljivati u sekciji *Lokalno vreme* i možete podesiti tačno vreme.

- Januar 01, 2003, 00:00 (12:00 AM), i London, Velika Britanija koriste se kao primer.
- Otvorite podsekciju Sat.

Podesite lokalno vreme

20:43

- Upišite tačan datum i čas.
- Pritisnite ENTER da sačuvate izmene.

Sledeća sekcija Vam omogućava da izaberete lokalni grad.



Ovaj ekran pokazuje imena gradova i zemalja, i njihovo vreme u odnosu na GMT. Pročitajte uputstvo na str. 17 kako da na listi pronađete zemlju ili grad koji želite.

• Kada pronađete željeni grad, pritisnite ENTER da sačuvate izmene.

Format datuma

Redosled datuma Godina-Mesec-Dan može se zameniti redosledom Dan-Mesec-Godina ili Mesec-Dan-Godina.

Oblik vremena

24-časovno merenje vremena može se zameniti američkim, 12-časovnim.

Podsetnik

U ovoj podsekciji možete uključiti ili isključiti *Podsetnik.* Ako je uključen (a to inače automatski jeste), zvoniće (bip-om) u memorisano vreme (dan i čas) i zatim isključiti.

Budilnik

- Otvorite podsekciju Budilnik.
- ✓ Automatske vrednosti su: 00:00 i *Isključen*. Koristite:
 - ←, → za podešavanje sata i minuta
 - A, P da odredite AM (prepodne) ili PM (popodne)
 - • , da uključite / isključite budilnik.
- Pritisnite ENTER da sačuvate izmene.

Ako je uključen, Budilnik se oglašava u zakazano vreme.

• Budilnik ćete isključiti pritiskom na bilo koji taster (inače, zvoni 30 sekundi).

Provera memorije

Pomoću ove opcije Podešavanja možete odmah proveriti memoriju.

• Otvorite podsekciju *Provera memorije* da proverite preostalu slobodnu memoriju.

Brisanje podataka

Mnogo ćete brže obrisati podatke i time rasteretiti memoriju ako koristite podsekciju *Brisanje podataka* nego ako uklanjate jedan po jedan podatak.

Podešavanje lozinke

Ukoliko sami ne postavite lozinku, sve funkcije ESC400T-a biće lako pristupačne svakome. Po postavljanju lozinke, sledeće sekcije mogu biti blokirane za nedozvoljen pristup: *Telefoni, Raspored, Korisnički rečnik, Komunikacija sa PC-jem, Brisanje podataka, Sigurnosni režim, Podešavanje lozinke.* Pristup ovim sekcijama dok su blokirane, moguć je samo uz odgovarajuću lozinku.

• Otvorite sekciju *Podešavanje lozinke*.

```
Unesite novu lozinku
```

[*******]]

- Odredite lozinku dužine do 8 simbola. Pritisnite ENTER.
- Upišite ponovo lozinku radi potvrde. Pritisnite ENTER.
- Ne smete da zaboravite svoju lozinku.Ukoliko se to dogodi, moraćete da resetujete sistem, i nepovratno izgubite sve podatke.

Promena lozinke

- Otvorite podsekciju Podešavanje lozinke. Unesite sadašnju lozinku. Pritisnite ENTER.
- Napišite novu lozinku. Pritisnite ENTER.
- Ponovo upišite novu lozinku, radi potvrde. Pritisnite ENTER da biste je sačuvali.

Brisanje lozinke

- Otvorite podsekciju Podešavanje lozinke. Unesite sadašnju lozinku. Pritisnite ENTER.
- Ne upisujte ništa, već samo dva puta pritisnite ENTER.

Sigurnosni režim

Uz pomoć podsekcije *Sigurnosni režim* možete zaštititi podatke i blokirati funkciju *Komunikacije sa PC-jem*.

• Otvorite podsekciju Sigurnosni režim.

Kada izaberete opciju *Uključen*, pristup podacima je blokiran i na ekranu se pojavljuje znak **~**O.

Preporučujemo da šifrovane sekcije zatvorite pre isključenja uređaja.

Sigurnosni režim se deblokira unošenjem odgovarajuće lozinke kada:

- je odabrana opcija Isključen za Sigurnosni režim
- je bilo koja zaštićena sekcija otvorena.

Podešavanje kontrasta

Automatski podešen kontrast može se menjati pomoću funkcije *Podesite kontrast*.

Promenite nivo kontrasta korišćenjem ←, →.

Opcije govora

Da bi izgovor prijatno zvučao, podesite brzinu i frekvenciju ugrađenog govornog sintisajzera.

Koristite ENTER za kretanje između *Frekvencije govora* i *Brzine govora* i ←, → za podešavanje nivoa svake opcije.

Podešavanje vremena za isključenje

Uređaj se automatski isključuje nakon 3 minuta nekorišćenja. Ovim se produžava radni vek baterije. Isključenje uređaja se može se podesiti nakon 1 do 5 minuta.